

INSTRUKCJA MONTAŻU

drewnianych lameli gładkich do panela 3D

1. PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU

- Sprawdź zawartość przesyłki oraz stan elementów.
- Sprawdź wysokość panela, szerokość oczka i zgodność wariantu listew.
- Policz elementy zestawu i przygotuj narzędzia.
- Po dostawie rozpakuj drewno z folii i zapewnij mu dostęp powietrza.
- **Montaż rozpocznij nie później niż w ciągu 48 godzin od dostawy.**

2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Szyna startowa – 2 szt.
- Listwa pionowa – 48 szt. (szerokość 44 mm lub 49 mm, zależnie od wariantu).
- Wzmocnienie trapezowe – 4 szt., długość 125 cm.
- Zszywacz pneumatyczny i odpowiednie zszywki – potrzebne do montażu.

3. MONTAŻ SZYN STARTOWYCH

1. Umieść szyny w dolnej części panela.
2. Każdą szynę przymocuj 3 blaszkami montażowymi, rozmieszczonymi równomiernie.
3. Łącznie zastosuj 6 blaszek.
4. Sprawdź stabilność szyn.

4. MONTAŻ WZMOCNIEŃ TRAPEZOWYCH

1. Wsuń 6 listew pionowych – na początku, końcu i w środkowej części panela.
2. Wsuń wzmocnienie trapezowe i przymocuj je zszywkami.
3. Wzmocnienia tworzą dodatkowe podparcie lameli i zwiększają sztywność konstrukcji.

5. MONTAŻ LISTEW PIONOWYCH

1. Wsuń pozostałe listwy w oczka panela, dbając o ich prawidłowe ustawienie.
2. Po ustawieniu każdej listwy sprawdź jej stabilność.

6. MOCOWANIE LISTEW

1. Mocuj listwy zszywaczem pneumatycznym w miejscach styku z poziomymi elementami konstrukcji.
2. Zszywki muszą być prawidłowo osadzone i nie mogą wystawać.
3. Nie wbijaj ich zbyt blisko krawędzi listwy i nie uszkadzaj drewna.

WAŻNE

Nie pomijaj wzmocnień trapezowych ani prawidłowego mocowania szyn. Zszywacz obsługuj zgodnie z instrukcją producenta.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DREWNA

Drewno jest naturalnym materiałem i w chwili dostawy może mieć podwyższoną wilgotność, nawet około 30%. Wraz ze schnięciem może lekko zmieniać wymiary, kształt i wygląd. Słoje, sęki, różnice kolorystyczne, drobne pęknięcia czy niewielkie odkształcenia są naturalnymi cechami drewna.

Po otrzymaniu przesyłki:

- rozpakuj drewniane elementy najpóźniej w ciągu 24 godzin,
- nie przechowuj ich szczelnie owiniętych folią – drewno powinno mieć dostęp powietrza,
- rozpocznij montaż w ciągu 48 godzin od dostawy.

Jest to ważne, ponieważ zamknięcie wilgotnego drewna w folii może prowadzić do powstawania pleśni, odbarwień, pęknięć lub odkształceń.

PRAWIDŁOWY MONTAŻ MA ZNACZENIE

Drewno naturalnie „pracuje” pod wpływem zmian temperatury i wilgotności. Dlatego ogrodzenie należy montować zgodnie z instrukcją, z wykorzystaniem odpowiednich łączników i wkrętów.

W przypadku ogrodzeń drewnianych elementy należy mocować do odpowiednio przygotowanych drewnianych kantówek/słupków. Nie należy montować ich bezpośrednio w betonie, murze lub innych elementach konstrukcyjnych bez zastosowania odpowiednich łączników i mechanicznego mocowania.

Jeżeli planujesz zastosować inny sposób montażu niż opisany w instrukcji, skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem prac.

Prawidłowy montaż i właściwe przechowywanie drewna pomagają zachować jego trwałość i ograniczyć ryzyko odkształceń oraz innych problemów wynikających z naturalnej pracy drewna.

Ważne

Powyższe zalecenia dotyczą prawidłowego użytkowania i montażu produktu i nie ograniczają ustawowych praw konsumenta.

8. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

- Regularnie kontroluj stan drewna.
- W razie potrzeby uzupełniaj zabezpieczenie zgodnie z zaleceniami producenta środka.
- Ograniczaj stałe zawilgocenie drewnianych elementów.

Producent:

CHAMAR sp. z o.o.

Zalesie 8
77-400 Zalesie
NIP 7671721003

 **CHAMAR**
LIDER OGRODZEŃ DREWNIANYCH