

INSTRUKCJA MONTAŻU

drewnianych lameli listew ryflowanych do panela 3D

1. PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU

- Sprawdź zawartość i stan przesyłki.
- Sprawdź wysokość panela oraz szerokość jego oczka.
- Rozpakuj drewno z folii i zapewnij mu dostęp powietrza.
- Montaż rozpocznij w ciągu 48 godzin od dostawy.
- Przygotuj wkrętarkę i dedykowane elementy montażowe.

2. PODPARCIE DOLNEJ CZĘŚCI LAMELI

- Przy podmurówce pierwsza lamela może opierać się bezpośrednio na podmurówce.
- Bez podmurówki zastosuj dedykowaną listwę startową.

3. MONTAŻ LISTEW PIONOWYCH

1. Rozpocznij od lewej lub prawej strony panela.
2. Wsuwaj listwy pionowo od góry w oczka panela.
3. Przesuń je w dół do podmurówki albo listwy startowej.
4. Kontynuuj montaż kolejnych listew.

4. SZYNA MONTAŻOWA I MOCOWANIE

5. Po wsunięciu listew załóż szynę montażową.
6. Przykręć każdą listwę dedykowanymi wkrętami.
7. Użyj wkrętariki i nie dokręcaj wkrętów z nadmierną siłą.
8. Sprawdź stabilność wypełnienia.

5. WZMOCNIENIE TRAPEZOWE – PANELE Z DWOMA PRZETŁOCZENIAMI

9. Umieść listwę trapezową na środku wysokości panela.
10. Przymocuj ją dedykowanymi wkrętami.
11. Sprawdź stabilność wszystkich elementów.

WAŻNE

Przed montażem upewnij się, że szerokość listew odpowiada oczku panela 3D.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DREWNA

Drewno jest naturalnym materiałem i w chwili dostawy może mieć podwyższoną wilgotność, nawet około 30%. Wraz ze schnięciem może lekko zmieniać wymiary, kształt i wygląd. Słoje, sęki, różnice kolorystyczne, drobne pęknięcia czy niewielkie odkształcenia są naturalnymi cechami drewna.

Po otrzymaniu przesyłki:

- rozpakuj drewniane elementy najpóźniej w ciągu 24 godzin,

- nie przechowuj ich szczelnie owiniętych folią – drewno powinno mieć dostęp powietrza,
- rozpocznij montaż w ciągu 48 godzin od dostawy.

Jest to ważne, ponieważ zamknięcie wilgotnego drewna w folii może prowadzić do powstawania pleśni, odbarwień, pęknięć lub odkształceń.

Różnice odcienia

Produkty mogą nieznacznie różnić się odcieniem, szczególnie jeśli są zamawiane w oddzielnych partiach. W ramach jednego zamówienia staramy się dobierać elementy o możliwie zbliżonej kolorystyce.

Naturalna struktura drewna

Miejscowa szorstkość powierzchni może występować szczególnie w okolicach sęków, gdzie naturalnie występują różnice w gęstości i twardości drewna. Jest to cecha naturalnego surowca i może być widoczna mimo mechanicznej obróbki powierzchni. Nie wpływa ona na trwałość ani właściwości użytkowe produktu.

Naturalne wybarwienia po impregnacji

Na powierzchni drewna mogą pojawić się białe-zielone wybarwienia będące naturalnym efektem impregnacji ciśnieniowej. Powstają one w wyniku działania impregnatu i zawartych w nim związków soli w kontakcie z naturalnymi żywicami drewna. Mają charakter powierzchniowy i zazwyczaj z czasem samoistnie zanikają pod wpływem warunków atmosferycznych, w szczególności deszczu. Nie wpływają na trwałość ani właściwości użytkowe produktu.

Naturalne cechy drewna

Słoje, sęki, delikatne przebarwienia, niewielkie wygięcia i pęknięcia są typowe dla naturalnego drewna i świadczą o jego autentyczności. Takie cechy nie oznaczają wady produktu.

Drewno naturalnie „pracuje” pod wpływem zmian temperatury i wilgotności. Dlatego ogrodzenie należy montować zgodnie z instrukcją, z wykorzystaniem odpowiednich łączników i wkrętów.

W przypadku ogrodzeń drewnianych elementy należy mocować do odpowiednio przygotowanych drewnianych kantówek/słupków. Nie należy montować ich bezpośrednio w betonie, murze lub innych elementach konstrukcyjnych bez zastosowania odpowiednich łączników i mechanicznego mocowania.

Jeżeli planujesz zastosować inny sposób montażu niż opisany w instrukcji, skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem prac.

Prawidłowy montaż i właściwe przechowywanie drewna pomagają zachować jego trwałość i ograniczyć ryzyko odkształceń oraz innych problemów wynikających z naturalnej pracy drewna.

Ważne

Powyższe zalecenia dotyczą prawidłowego użytkowania i montażu produktu i nie ograniczają ustawowych praw konsumenta.

7. EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

- Regularnie kontroluj stan drewnianych elementów.
- W razie potrzeby stosuj środek do drewna zewnętrznego zgodnie z jego instrukcją.
- Ograniczaj stałe zawilgocenie drewna

CHAMAR sp. z o.o.

Zalesie 8
77-400 Zalesie
NIP 7671721003
chamaroffice@gmail.com



Producent:

CHAMAR sp. z o.o.

Zalesie 8
77-400 Zalesie
NIP 7671721003

